2.3 正确删除已加楼面荷载的方法

江幸莲

具体问题

midas Gen 如何修改已施加的楼面荷载,或者将荷载删除?

具体解答



图 2.3.1 模型示意图

如图 2.3.1 所示三个框架结构,分别为(a)原模型,施加向下的楼面荷载,其中,DL(LL):-5KN/m²(-2 KN/m²,(b)删除向下的楼面荷载,(c)施加等值反向的楼面荷载。

如图 2.3.1 示,需要对原模型(a)做楼面荷载编辑。可通过以下方法实现:

1) 可在工作目录树中将楼面荷载删除,如图 2.3.2 所示,选择楼面荷载,结合键盘 Delete 即可。



图 2.3.2 工作目录树下删除荷载

通过工作目录树删除荷载可方便快捷完成,但该方法亦将所有的"楼面荷载"全部删除,实际中并不 常用。相比之下,我们更关心那些其他程序导入的模型或数据,如何对指定的构件进行荷载编辑?可通过 方法二实现。

2) 打开楼面荷载表格删除

视图控制>显示节点>勾选节点号,将需要删除荷载的楼板的节点号确定,

显示				×
综合	荷载 单元	视图 特性	设计 边界	
□节点号 ■节点号 □层名称 □节点局部	彩坐标轴			_

图 2.3.3 显示对话框

如图 2.3.4 所示, 需将板(节点号: 11, 9, 10, 12)上的荷载删除。



图 2.3.4 显示模型的节点号

双击:树形菜单下,表格->楼面荷载。



图 2.3.5 树形菜单表格栏

将弹出如下对话框,

	묵	楼面荷载类 型	分配模式	加载角度 ([deg])	次梁数 量	次梁角度 ([deg])	次梁线荷 载 (kN/m)	荷载方向	投影	加载范围节点	说明	不允许 内部 単元	允许 多边 类型
	1	楼面荷载	双向	0.0	0	0.00	0.0000	整体坐	否	3, 1, 2, 4		Г	Γ
	2	楼面荷载	双向	0.0	0	0.00	0.0000	整体坐	否	11, 9, 10, 12			
	3	楼面荷载	双向	0.0	0	0.00	0.0000	整体坐	否	19, 17, 18, 20		Г	Г
	4	楼面荷载	双向	0.0	0	0.00	0.0000	整体坐	否	19, 17, 18, 20		Г	Г
*	e	•										Г	Г

图 2.3.6 删除楼板荷载

此时,只需将对应的节点号的楼板荷载删除即可。

返回模型窗口可见,该楼面荷载已被删除,模型视图如图2.3.1示。

另外,有工程师提出是否可以通过施加等值反向的荷载?

程序测试表明该方法可行,如图 2.3.7 所示为三个加载模型下的梁单元内力图,可清楚看到对(1)通过 删除楼面荷载及施加等值反向荷载两种方法实现楼面荷载的修改,其结果一致。



图 2.3.7 三个模型的梁单元内力图